

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil                              |
|---------------------------------------|
| Subterraneo N°1                       |
| Piso -1 Radioterapia Ofc. Medico Jefe |
| YORK                                  |
| YGFC04CBAHEFXL                        |
| 50531E03057407                        |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1246 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 8833          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022   |
| Mantención    |
|               |

| Chequeo de Ter | nperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío           | 11.2            |
| Calor          | 32              |

**Nominal** 

0.3

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta     | Media               | Baja      |
| 3.3      | 2.9                 | 2.6       |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja 0.26 0.24 0.22 Motor 2 Motor 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Motor 1

Técnico 1

Fecha Mantención:

22-03-2022

Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica