

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Piso -1 Radioterapia Ofc. Medicos
YORK
YGFC04CBAHEF-R
F5011004EF20261

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1245
N° de Activo Fijo	50002393-0

N° OT 8834 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	37.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3	2.2	1.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.22 0.2 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	22-03-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Miguel Angel Delgado Técnico 2 **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica