

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clínica
Rayos X Coordinación de Central Telefónica e
lmågenes YURK
YGF05CBAHEFXREG
5053IE03048596

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

40	
S/R	

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

9800	
Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	34

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2.2	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.32 0.3 0.28 0.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

25-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica