

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

**Edificio** 

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Fan Coil	
Piso 2 Clinica	
Unidad Enfermeria Sur	
ANWO	
FCA800CT	
K114062164	

**~ ~ ~ ~ ~** 

Correlativo de Fan Coil	1839
N° de Activo Fijo	S/R

3906 Vitacura 5951 Noviembre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

12.6
39.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2.1	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.3 0.29 0.28 0.5 Motor 2 0.21 0.2 0.19 0.28 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 03-11-2021

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica