

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica
Descripción	Vex 29 Esterilización Autoclaves Y Carros
Marca	TETLAK
Modelo	ESP
Serie	380

N° de Activo Fijo	50001825-0
N° OT	8018
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		1.24	1.35	1.29	1.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 03-03-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica