

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°3 Mo
Anatomina Patologica Sala De Microscopia
ANWO
FCA300CT
K117010446

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	52
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3189	
Av. Manquehue Norte 1499	
Octubre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	11.2
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	3	2.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.24 0.2 0.18 0.35

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 18-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica