

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Radiología Intervencional Sala Equipos 1
YORK
YGFC12CBAHEF-2
F500301EF20121

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	•
~	,
~	•
~	•
~	,
~	,
~	,
	u u

NO 1 A .: F"	Correlativo de Fan Coil	1269
N° de Activo Fijo 500014/9-0	N° de Activo Fijo	50001479-0

N° OT 9499
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Abril, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	12.3

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.42
 0.4
 0.38
 0.65

 0.44
 0.42
 0.4
 0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 18-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica