

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 4 TORRE NORTE
PABELLON MENOR N°5 ENDOSCOPIA DIGESTIVA P4
VIANWO
FCA800CT-M
340A715720106260100074

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1172
N° de Activo Fijo	50003796-0

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

7037	
AV. VITACURA 5951	
Febrero, 2022	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.2	
Calor	13.2	

Nominal

0.45

0.45

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.6

 Alta
 Media
 Baja

 Motor 1
 0.28
 0.26
 0.24

 Motor 2
 0.3
 0.28
 0.26

 Motor 3
 0.28
 0.26

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 10-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica