

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Sala Comando Scanner 3
ANWO
FCA800CT-N
3407468180592210100031

Serie

3407468180592210100031

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil N° de Activo Fijo

1973 S/R

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

3344
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.5	
Calor	12.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	2.8	2

Motor 1 Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Electricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.25	0.24	0.45
0.28	0.25	0.23	0.45

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado

Luis Osorio

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica