

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°2 Mo	
Estar Medico Sala Reuniones	
ANWO	
FCA1000CT	
K112123613	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

~	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

487
S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3878
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

()

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.42
 0.38
 0.3
 0.5

 0.35
 0.3
 0.25
 0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 30-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica