

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Medicina Nuclear
Medicina Nuclear Pasillo Norte
YORK
CCPY12R65V2R6ER3
124432/9146690

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	837
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8600

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Marzo, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	34

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.4	2.1	1.9

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.89
 0.72
 0.59
 1

 1.09
 0.89
 0.75
 1.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 17-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica