

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Banco De Sangre
Banco De Sangre 2
YORK
YGFC12CBAHEFXXLE
F5047015FA08792

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	104
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	12	

8424

Medición	de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.2	2.9	2.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.41 0.38 0.36 0.65 0.39 0.36 0.32 0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

14-03-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica