

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clinica
UMA 77 UCI Adultos Hab. 571
YORK
Y2AHWH101410W002500075LOBOO
ULGM030178

N° de Activo Fijo 50000700-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

10019
Vitacura 5951
Mayo, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	11.3
Calor	41.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	12.8
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.13	1.15	1.2	1.5
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 03-05-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica