

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Clinica
Periferica Area Telecomunicaciones
MCQUAY
CW800C
1078C054308

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1224 S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

7754
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.4	
Calor	0	

0.7

0.7

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.8	2.9	2	

Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.51 0.42 0.35 Motor 2 0.48 0.38 0.32 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	n: 24-02-2022	

Técnico 1 Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** Técnico 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica