

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Vitrina                    |  |
|----------------------------|--|
| Piso 3 Clínica             |  |
| Estar Médico HT Piso 3 Sur |  |
| MIMET                      |  |
| W-12                       |  |
| 466140                     |  |

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 6829
Av. Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

| ✓        |
|----------|
| <b>✓</b> |

Chequeo de Temperaturas (°C)
Gabinete 4.5

Observaciones:

|            | Medición de Consumos Eléctricos (A) |         |  |
|------------|-------------------------------------|---------|--|
|            | L                                   | Nominal |  |
| Compresor  | 1.14                                | 2.6     |  |
| Ventilador | ·                                   |         |  |

| Fecha Manto            | ención: 28-01-2022                   |  |                           |
|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Técnico 1<br>Técnico 2 | Yohansson Henrito<br>José Paricaguan |  |                           |
|                        |                                      |  |                           |
|                        | Mantención Grupo 1                   | Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner |                           |
|                        | Firma Técnico                        | V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería             | V° B° Responsable Clínica |