

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6º Clinica
Uma 25 Pabellón Cirugía N°2
YORK
CS32SHMP-D
92124570L

N° de Activo Fijo 50000188-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7088
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>~</b>
<b>~</b>
✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>
<b>~</b>
✓
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>*</b>
<b>*</b>
<b>~</b>

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	9.2
Calor	34.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	10.5
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.45	1.52	1.37	2.7
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Técnico 2 **Luis Osorio** 

Fecha Mantención:

Técnico 1

Mantención Grupo 2

10-02-2022

**Xavier Matute** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica