

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
ÁREA LIMPIA INTERMEDIO A, ALA SUR, PISO 5
CAPIKA
YGFC02CBAHEF-R
F3004002BI08796

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
~	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1610
N° de Activo Fijo	50003139-0

N° OT 7426

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.6	
Calor	39.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2.1	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.11 0.09 0.07 0.13

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica