

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°3 Mo
Anatomina Patologica Procesamiento De Muestras
ANWO
FCA800CT
K116091986

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

49)
S/	₹

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Área

6519	
Av. Manquehue Norte 1499	
Enero, 2022	
Mantención	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	0

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2.3	1.8

Motor 1 Motor 2 Motor 3

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	()
Alta	Media	Baja	Nominal
0.34	0.32	0.3	0.5
0.2	0.18	0.16	0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1

Fecha Mantención:

25-01-2022

Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica