

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coi	
Piso 3 Clin	ica
Enfermera Jefe	
ANWO	
FCA4000	Т
K1170718	72

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	432
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 4056 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2.1	2.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.28 0.26 0.24 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	09-11-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica