

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Sur, Unidad Enfermería Oriente
YORK
YGFC02CBAHEF
F3004001BI08795

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1818
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	39.7	

0.13

7440

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2.1	1.7	

Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.11 0.09 0.08 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 21-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica