

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire	
Estac. Manquehue Altillo Sub.1°	
Vex 44 Laboratorio Clinico Biologia Molecular	
SODECA	
CBSOR-225-X-1	
THS-225X	

N° de Activo Fijo 50001426-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2574
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

V° B° Responsable Clínica

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		1.05	1.12	1.14	1.88

Fecha Mante	ención: 07-10-2021
Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas
	Mantención Grupo 1 QR Qlabbar

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería