

Limpieza serpentín de Agua Fria

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza rejilla de extracción de baño

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
Medicina Preventiva Of. Enfermera
YORK
YGFC03CBAHEF-R
F5011002EF20079

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente

~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	85	
N° de Activo Fijo	50001516-0	

3599 Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.8	
Calor	37.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.4	1.8	1	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.22 0.2 0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	28-10-2021

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica