

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|--------------------------------|
| Piso 2 Clinica |
| Rayos X Sala Comando Scanner 3 |
| ANWO |
| FCA800CT-N |
| 3407468180592210100031 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1973 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 6538 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 13.2 | |
| Calor | 13.2 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.6 | 2 | 1.6 |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.35 0.32 0.29 0.45 Motor 2 0.35 0.32 0.29 0.45 Motor 3

| Observaciones: Se real | liza mantención preventiva |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

25-01-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica