

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Fan Coil	_
Piso 6 Clinica	
Unidad Enfermeria	
YORK	
YGFC06CBASEFR	
F0877003CD08159	

**~** 

Correlativo de Fan Coil	1837
N° de Activo Fijo	S/R

8491 Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Mantención

✓			
<b>✓</b>			
<b>✓</b>			
<b>✓</b>			
		Chequeo de Temperaturas (°C)	
<b>✓</b>		Frío	11.2
✓		Calor	42.1
<b>✓</b>			

N° OT

Área

**Edificio** 

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.4	1.8	1.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.26	0.25	0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	15-03-2022	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica