

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6º Clinica
Uma 02 Pabellón N°13
INTERCAL
MA03-28-21-23-0-H
108601.1.1

N° de Activo Fijo	50002813-0	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7085
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.4		
Calor	34.6		

V° B° Responsable Clínica

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	10.6
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		1.42	1.36	1.48	2.6	
Motor 2							

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 10-02-2022

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanan Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería