

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 2 Clinica
Descripción	Rayos X Sala Scanner 3
Marca	ANWO
Modelo	FCA1000CT-M
Serie	340703163038C060100002

Correlativo de Fan Coil	1975
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3348
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.6
Calor	12.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.8	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.32	0.28	0.24	0.56
0.33	0.29	0.25	0.56

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica