

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°2 Mo	
Estar Medico Sala Reuniones	
ANWO	
FCA1000CT	
K112123613	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	487
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9686 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.4	
Calor	40.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.1	2.6	2.1	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.36 0.34 0.33 0.5 0.35 0.34 0.33 0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	21-04-2022	

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica