

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Unidad Manejadora de Aire  |
|----------------------------|
| Sala De Maquinas P7º Sur B |
| Uma Habitacion 618 Utmo    |
| INTERCAL                   |
| MF00-16-12-14-0-H          |
| 13607.1.2.1                |

N° de Activo Fijo 50003203-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 6235          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Enero, 2022   |
| Mantención    |

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

| ✓        |
|----------|
| ✓        |
| ✓        |
| ✓        |
| ✓        |
| ✓        |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| ✓        |
| <b>✓</b> |

| Chequeo de Ter | mperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío           | 11.7            |
| Calor          | 39.3            |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 13.5 |
|-------------------------------------|------|
|-------------------------------------|------|

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S    | T    | Nominal |
| Motor 1 | ~    |      | 1.14                                | 1.15 | 1.19 | 2.6     |
| Motor 2 |      |      |                                     |      |      |         |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|----------------|----------------------------------|--|--|
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |

Fecha Mantención: 21-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica