

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 1 Clinica
Norte, Unidad De Enfermería
YORK
YGFC10CBAHEFXRDE
50530B70447577

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	]
✓	١
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	1
✓	
✓	1
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	1
✓	]
	_

Correlativo de Fan Coil	1051
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	5992

5992
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12
Calor	39.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.5	1.8

16-01-2022

Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.4 0.36 0.32 0.55 Motor 2 0.38 0.36 0.32 0.55 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Fecha Mantención:

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica