

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 3 Clinica	
ÁREA LIMPIA ALA NORTE, PISO 3, CLÍNICA	
ANWO	
FCA300CT	
K113100246	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	_

Correlativo de Fan Coil	895
N° de Activo Fijo	50003040-0

N° OT 4024 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.6		
Calor	0		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
2.7	2.2	1.7			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.23 0.21 0.35

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	08-11-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

08-11-2021

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica