

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6° Clínica
Uma Pabellón Cirugía Nº1
INTERCAL
MF01-28-26-19-0
14783.1.1.1

50003368-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

N° de Activo Fijo

2558
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11	
Calor	35	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	9.7
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.13	1.15	1.07	2.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Fecha Mantención:

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

06-10-2021

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica