

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Casa Del Pastor	
Sala De Capacitacion	
KHONE	
ASW-H12ARDI	
B29766519506N00062	

N° de Activo Fijo

S/R

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

7580

Manquehue Norte 1340

Febrero, 2022

Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
~
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	9.3				
Calor	45.2				
Retorno					

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.1			0.11
Ventilador Interior						
Compresor 1						3.77
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	22-02-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica