

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 3 Clinica	
Jefe Dpto Cirugia	
ANWO	
FC1300CT	
K113100251	

Modelo FC1300CT
Serie K113100251

Limpieza de filtros 
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria 
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan (	Coil
N° de Activo Fiio	

691
S/R

N° OT

Edificio Período de Ejecución Área

4018
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2.1	1.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.2 0.18 0.17 0.35

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	08-11-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

are rullling

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica