

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Urgencia General
Medicina Interna, Unidad De Enfermería
ANWO
FCA600CT
K113113071

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte

~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	831
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2164
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12
Calor	36.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.7	2	1.3	

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.4 0.35 0.32 0.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	27-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica