

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6º Clinica
Uma Pabellon 5 Maquina N° 1
INTERCAL
MF01-26-19-21-0-H
139805.1.1

N° de Activo Fijo 50003191-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9142
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.3	
Calor	37	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	8.6
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		2.52	2.45	2.4	4.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención:

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

07-04-2022

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica