

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sector Anillo P6° Clínica
Uma Pabellón Cirugía Nº1
INTERCAL
MF01-28-26-19-0
14783.1.1.1

N° de Activo Fijo 50003368-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 9145 Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

~
~
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	7.9	
Calor	34.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	8.6
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.22	1.34	1.28	2.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Xavier Matute Luis Osorio

07-04-2022

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica