

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°2 Mo	
Estar Medico Estar 1	
ANWO	
FCA1000CT	
K112123606	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

2.6

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3565
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)

11.3

43

483

S/R

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja

2.1

1.5

	Medición de Consı	umos Eléctricos (A	A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.43	0.38	0.31	0.5
0.41	0.35	0.3	0.5

Frío

Calor

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Responsable Clínica