

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil                                  |  |
|---|--|
| Piso 1 Habitaciones                       |  |
| Norte, Pediatría Hospitalizados Habi .102 |  |
| YORK                                      |  |
| FCHW400W31932P                            |  |
| S/REG                                     |  |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil |  |  |
|-------------------------|--|--|
| N° de Activo Fijo       |  |  |

| 1011 |  |
|------|--|
| S/R  |  |
|      |  |

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución

| 2606          |  |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 |  |
| Octubre, 2021 |  |
| Mantención    |  |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 10.9 |
| Calor                        | 39.8 |

**Nominal** 

0.7

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Baja

0.3

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.8                                 | 2.5   | 2    |

Motor 1 0.44 0.35

Motor 2 0.44

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 08-10-2021

Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

> Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica