

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Unidad Enfermeria Intermedio Sur B
YORK
YGFC06CBAHEFXLEG
505306927039

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1838	
S/R	

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

7398
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	11.2
Calor	41.3

Baja

0.32

Nominal

0.64

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.5

Motor 1 0.44 0.37
Motor 2 0.44

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dro kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica