

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Subteraneo N°2 Mo
Descripción	Estar Medico Estar 2
Marca	ANWO
Modelo	FCA1000CT
Serie	K112123615

Correlativo de Fan Coil	485
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3564
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	38.6


Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.9	2.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.4	0.36	0.32	0.5
Motor 2	0.39	0.35	0.32	0.5
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez




Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica