

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -2
Laboratorio Sala Nitrógeno Liquido
YORK
YGFC08CBAHEF-R
F5011008EF20443

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	773	
N° de Activo Fijo	50001068-0	

3701
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	37.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4	3.2	24

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.46 0.42 0.38 0.65 Motor 2 0.2 0.19 0.18 0.65 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

29-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica