

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P2º Estac. Manquehue
UMA 98 Bioquímica - Hematología
INTERCAL
MA08-195-178-148-0
149631.1.1

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8131
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
*
*
*
✓
✓
*
~
✓

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.4
Calor	40.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.6
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		6.82	6.81	6.97	8.4
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención:

08-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Glabbar

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica