

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
ÁREA LIMPIA INTERMEDIO ALA NORTE, PISO 2,
CLONGA
YGFC04CBAHEFX2DF
50530E81088123

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	894
N° de Activo Fijo	50001070-0

N° OT7118EdificioVitacura 5951Período de EjecuciónFebrero, 2022ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.6	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.5	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.25 0.24 0.24 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	11-02-2022

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica