

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 4 Clinica	
Norte,Secretaria Medico Jefe	
ANWO	
FCA500CT	
K112054146	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1075
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

7722	
Vitacura 5951	
Febrero, 2022	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)

10

40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
3.8	2.7	1.8			

Se realiza mantención preventiva

**Observaciones:** 

Técnico 2

Medición de Consumos Eléctricos (A)					
Alta	Media	Baja	Nominal		
0.28	0.26	0.25	0.41		

Frío

Calor

**Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica