

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clínica
Habitación 563 UCI Adultos CAS
INTERCAL
MF00-14-10-9-0-H
15497.2.4.3

N° de Activo Fijo

50003549-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 3954 Vitacura 5951 Noviembre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>*</b>
<b>*</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.8	
Calor	43.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	13.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		0.29	0.31	0.24	2.47
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 04-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica