

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clínica
UMA 75 UCI Adultos Hab. 567
YORK
Y2AHWH101410W002500075L0B00
ULGM030175

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

N° de Activo Fijo

10015	
Vitacura 5951	
Mayo, 2022	
Mantención	

50000692-0

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	43.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	12.8
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.13	1.19	1.21	1.5
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

03-05-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica