

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 2 Clinica	
OFICINA ENFERMERA JEFE MQ, PISO 2 NORTE	
VITACURA	
YGFC03CBASEF	
F3004007BI08822	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1006
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3926
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12
Calor	38.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.6	2.2	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.11 0.1 0.09 0.13

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	04-11-2021

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kambrez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica