

ORDEN DE TRABAJO

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Equipo | Fan Coil | Correlativo de Fan Coil | 843 |
| Ubicación | Piso -1 Medicina Nuclear | N° de Activo Fijo | S/R |
| Descripción | Medicina Nuclear Sala Procedimientos | N° OT | 5244 |
| Marca | YORK | Edificio | Vitacura 5951 |
| Modelo | YGFC05CBAHEFXL-E | Período de Ejecución | Diciembre, 2021 |
| Serie | F5047005FA08564 | Área | Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 12.3 |
| Calor | 38 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.8 | 2.5 | 2.2 |

| | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
| | Alta | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.39 |
| Motor 2 | | | | |
| Motor 3 | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 17-12-2021

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica