

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°2 Mo	
Estar Medico Estar 2	
ANWO	
FCA1000CT	
K112123615	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	485
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3564 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	38.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.9	2.4

Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.4 0.36 0.32 0.5 Motor 2 0.39 0.35 0.32 0.5 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

28-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica