

ORDEN DE TRABAJO

| | | | |
|-------------|---|-------------------------|------------------|
| Equipo | Fan Coil | Correlativo de Fan Coil | 836 |
| Ubicación | Piso -1 Medicina Nuclear | N° de Activo Fijo | 50002759-0 |
| Descripción | Medicina Nuclear Laboratorio De Marcación | N° OT | 1969 |
| Marca | YORK | Edificio | Vitacura 5951 |
| Modelo | YGFC04CBAHEFXLEG | Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Serie | 50530G92626979 | Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|----|
| Frío | 20 |
| Calor | 20 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.9 | 2.4 | 1.9 |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.62 |
| Motor 1 | | | |
| Motor 2 | | | |
| Motor 3 | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 22-09-2021

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica